


UVW Computação Gráfica Ltda


Como obter o Id do computador para instalação do DNC.

Após baixar o arquivo DNC.zip, grave-o em uma pasta no seu computador e descompacte o arquivo.


Execute o aplicativo setup.exe dessa pasta.




Aceite o termo de licença clicando em YES.




Entre com seu nome, o nome de sua empresa e o serial coloque como 1. Next.




Aceite o diretório de instalação padrão. Next.




Aceite a próxima pasta como padrão de dados. Next




Deixe marcado apenas a opção a seguir: Next.




Aceite a pasta do menu iniciar. Next.




Responda não na próxima pergunta.




Aceite as opções padrão da próxima tela. Next.




Clique em Finish ao final da instalação.



Inicie o aplicativo Activate que foi instalado.



Aparece a tela abaixo:



The image shows a Windows-style dialog box titled "CIMNET License Activate Utility". It contains the following fields and buttons:

- Company Name:** An empty text input field.
- Serial Number:** An empty text input field.
- Computer ID:** A text input field containing the value "2498896154".
- Activation Code:** A large empty text input field.
- Buttons:** Four buttons are located on the right side: "Activate", "Add", "Replace", and "Cancel".

Envie uma copia desta tela ou o número do Computer ID para a UVW.

Após obter o Computer ID você pode desinstalar o DNC.